

CONTRÔLEUR DE CHARGE

GUIDE DE MISE À JOUR SIMPLIFIÉ



BEQ^{MC}
TECHNOLOGY
BRANCHER UNE BORNE À LA FOIS

Ce guide simplifié présente les étapes essentielles pour effectuer la mise à jour du contrôleur de charge BEQ de façon rapide et sécuritaire. Il a été conçu afin d'accompagner les installateurs lors du processus de configuration.

ÉTAPES :

1. Pour vous connecter au contrôleur de charge, vous devez trouver le réseau qui commence par **BEQ_CC_** (suivi du numéro de série). Si un mot de passe est requis, utilisez **BEQ_Config**.
2. Ouvrez une page Web et entrez l'adresse suivante : **192.168.4.1**
3. Entrez les informations de connexion suivantes :

User ID : Advanced

Password : BEQ_Config

Charge Controller Login

User ID

Password

Login

1. Sélectionner Update

BEQ Technology Charge Controller

Basic User
Advanced User
Network Configurations
Update
Check Update

Choose your units to pair with this Controller:
 R4800000A000045
 Erase List
CC: no other CC found

Installation Option: Override Only Using Dry Contact Dry Contact Breaker Capacity: 0 Amp Dry Contact Status: 0

Main Breaker Capacity: 200 Amp Max % of Capacity: 80 %
Main Breaker Capacity of Zero(0) de-activate Power Sharing!

Down Link Address: 111 Clamp Type: 200A 400A 1000A

Mode: MonoPhase TriPhase Unit Error: No Error
Linked to: R4800000A000045(0A, S:1, s:0, p:3)

Up Link Address: Mode: Charge Controller Repeater

Save and Restart

Sélectionnez le fichier qui vous a été fourni par un technicien de BEQ, puis appuyez sur **Update**.

2. Laissez environ 3 minutes au contrôleur pour redémarrer.
3. Connectez-vous de nouveau au réseau Wi-Fi du contrôleur de charge.
4. Ouvrez une page Web et entrez l'adresse suivante : **192.168.4.1/install**
5. Cochez l'option **FACTORY RESET UNIT**.

Factory Reset Unit

Factory Reset

Save

6. Appuyez sur SAVE