MANUEL DE L'UTILISATEUR

Accessoires
inclus avec la borne de recharge



1 **1x** Plaquette murale

2 **1x** Crochet

3 **10x** Écrous à vis en plastique

4 **10x** Vis

Aperçu
de la borne de recharge

Spécifications techniques

Méthode d'installation : murale ou sur poteau
Port de chargement : SAE J1772
Certificats : TUV, CE, C CSA US
Degré IP : IP66
Tension nominale : 240 VCA
Courant nominal : 32 A ou 40 A
Mode monophasé (32 A) : 7,7 kW
(Requiert un disjoncteur double de 40 A)
Mode monophasé (40A) : 9,6 kW
(Requiert un disjoncteur double de 50 A)
Non compatible avec un disjoncteur DDFT
NEMA : 14-50P ou 6-50P
Température de fonctionnement : de -40 °C à +40 °C
Taille de la boîte : 295 mm x 195 mm x 70 mm
Poids de la boîte : 7 kg
Matériaux du boîtier : ABS et alliage de polycarbonate
Mode de démarrage : bouton
Courant ajustable : optionnel
Fonction APP : optionnelle

SÉCURITÉ
Fonctions d'avertissement et d'affichage
Protection de circuit ouvert
Protection contre les surintensités de sortie
Protection d'entrée sous tension
Protection contre la surchauffe
Protection de mise à la terre
Protection contre les surtensions d'entrée
Détection de l'état de charge

Installation

1 Visser la plaque au mur.



2 Insérer la borne dans la plaque.

3 Brancher la borne.



4 Sécuriser la borne.



Important
La borne de recharge doit être installée à plus de 4 pieds (1,2 mètre) du sol.

Messages d'erreur

Message	Description	Suggestion de solution
CP Error	*La connexion du pilote de contrôle (CP) n'est pas fiable.*	**Vérifiez que le signal du pilote de contrôle (CP) n'est pas en court-circuit. Contactez le fournisseur si le problème persiste.**
Low voltage	*La tension du système est inférieure à la plage de fonctionnement normale.*	**Consultez votre électricien pour vous assurer que la tension du disjoncteur qui alimente la borne est appropriée.**
Over voltage	*La tension du système est supérieure à la plage de fonctionnement normale.*	**Consultez votre électricien pour vous assurer que la tension du disjoncteur qui alimente la borne est appropriée.**
Ungrounded	*La mise à la terre n'est pas fiable.*	**Vérifiez que la connexion à la terre est établie. En cas de doute, consultez votre électricien pour vous assurer que le disjoncteur ou le boîtier de distribution électrique est correctement mis à la terre et que les connexions appropriées sont établies avec la borne.**
Over Current	*Le courant de sortie augmente dangereusement.*	**Réduisez le réglage du courant de charge du véhicule. Si le problème persiste, contactez le fournisseur.**
Short Current	*Une quantité excessive de courant entre dans le circuit en peu de temps.*	**Les causes possibles sont des courts-circuits, une charge excessive ou un défaut de mise à la terre (voir *Ungrounded*). Vérifiez le câblage ou les connexions de câblage, ou contactez le fournisseur.**
Leakage protection	*Une tension dangereuse est détectée.*	**Consultez votre électricien.**
Over temperature	*La température est supérieure à la plage de fonctionnement normale.*	**Assurez-vous que le connecteur est complètement inséré dans l'entrée de charge du véhicule, qu'il n'est recouvert par aucun élément et qu'aucune source de chaleur ne se trouve à proximité. Si le problème persiste à des températures ambiantes normales (inférieures à 50° C ou 122° F), contactez le fournisseur.**
Emergency stop	*Le chargeur ne fonctionne pas immédiatement.*	**Arrêtez d'utiliser la borne et contactez le fournisseur.**

Modification du niveau de charge



1. **Appuyez sur le bouton durant 5 secondes.**
   Après les 5 secondes, relâchez le bouton, puis les options de niveau de charge devraient s'afficher. Si rien ne s'affiche, c'est que vous n'avez pas appuyé assez longtemps.
2. **Appuyez sur le bouton afin de sélectionner le nouveau niveau de charge.**
   À chaque clic, le niveau de charge change.
3. **Lorsque vous avez sélectionné le bon niveau de charge, ne touchez plus au bouton et la sélection se fera lors du prochain branchement au véhicule.**

Des questions?

BEQ TECHNOLOGY
BRANCHER UNE BORNE À LA FOIS
www.beqtechnology.com
info@beqtechnology.com
1 844 427-7800

2024-11-18 / 32 amp